



## ALbee COOL -tyypen käyttöohjeet

ALbee COOL -tyypikaasupullo on tarkoitettu erityisesti kylmä- ja lämpöpumppuasentajille lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien painetestaukseen.

### Tekniset tiedot

- 1/4" SAE -liitäntä mahdollistaa nopean liittämisen painemittariin.
- Painetta voidaan säätää 0,5:stä 50:een baariin.

### Ohjeet Albee COOLin turvalliseen käyttöön

- Liitosletku on painetestattava vähintään 50 baarissa, jotta sen rikkoutuminen voidaan välttää.
- Letkua ei saa käyttää paineistettuna ilman sopivaa mekaanista suojausta.
- Jokainen letku on hyvä varustaa turvavaijerilla.
- Käytä vain riskinarvioinnissa määriteltyjä turvaratkaisuja ja henkilönsuojaimia.

### Albee COOLin muut käyttötarkoitukset

Jos Albee COOLia käytetään muuhun kuin painetestaukseen ja laitteisto on yhdistetty COOL-säätimeen letkulla, jota ei ole testattu 50 baarin paineessa, on käytettävä soveltuvaa, turvallista ylipainesuojausta.

Lisätietoja antaa Anders Broberg, anders.broberg@airliquide.com, tai puh. +46 705 35 08 45.



Air Liquide Finland Oy | Yrttipellontie 1 C | 90230 Oulu | Puh 020 779 0580 | Kaasutilaukset 020 779 0582

Info 020 779 0584 | info.finland@airliquide.com

Katso lähin jälleenmyyjä [www.airliquide.fi](http://www.airliquide.fi) | [www.mygas.fi](http://www.mygas.fi)